

DUKA

Kitchen life

(Превод от английски език)

DUO

Електронна везна

MODEL: K1806



DUKA International S.A. ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa
www.duka.com; www.duka.bg

Инструкции за употреба

Спецификации


Батерии: 2 x 1.5 V AAA (не са включени)

Лед дисплей

Капацитет: 3 kg / 1g

Мерни ед.: g,oz,ml

Основни функции



Промяна на мерната единица (g/oz/ml)

Натиснете "UNIT" веднъж, натискайте последователно за промяна g/oz/ml.

Бутон мерна единица:

Натиснете, за да промените мерната ед. (g/oz/ml).

Бутон за включване:


Бутон on/off

Функция Tare

Изключва не

Везната ще се изключи след натискане на „TARE“ в продължение на 2 сек.

Везната се изключва автоматично след приблизително 120 сек., ако не се ползва.



.....


ml - измерване

Поставете контейнер на везната, натиснете „TARE“, за да нулирате теглото на контейнера. След това поставете вода/ мляко, натиснете UNIT докато се появи ml и вижте обема.

Измерване на тегло

Претегляне

- 1: Поставете везната върху твърда, равна повърхност.
- 2: Натиснете " TARE" веднъж, LED дисплеят ще изобрази нула.
- 3: Поставете храната на платформата и вижте теглото на дисплея




Функция

Тара

- 1: Поставете контейнера на везната, LED дисплеят ще покаже теглото на контейнера
- 2: Натиснете „TARE“, за да изчистите теглото на контейнера (нулиране). Поставете храната в контейнера, дисплеят ще покаже само теглото на храната. Повторно натиснете „TARE“, за да измерите друга храна.
- 3: Ако отстраните храната и контейнера от везната едновременно, дисплеят ще покаже отрицателна стойност. Моля, натиснете TARE отново, дисплеят ще покаже нула след 2 секунди.



206
g



0
g



680
g

Забелешка:


0
g

Ако тара теглото е по-малко от 100г., дисплеят ще покаже:

TARE 0
g

Ако тара теглото е над 100 г.,


Поставяне на батерии



1. Отворете капака.
2. Поставете 2*1.5V AAA батерии, както е показано.
3. След поставянето на батериите, затворете капака.

ВНИМАНИЕ: Моля, имайте предвид, че погрешното поставяне на батерии трайно поврежда уреда.


Индикации за грешка



Изтощени батерии,
моля, поставете нови.



Претоварен уред –
максималното тегло,
което везната може да
измери, е 3 кг..



Нестабилен уред –
моля, поставете
везната на равна и
твърда повърхност.

Съвети за употреба

1. За точни резултати, поставете везната върху равна повърхност.
2. Не изпускайте предмети върху везната и не я удряйте, може да се повреди.
3. Използвайте влажна кърпа, за да почистите везната. Вътре не трябва да навлиза вода.
4. Не използвайте препарати за почистване на везната.
5. Не поставяйте везната на влажно или горещо място.
6. Не използвайте за търговски цели.
7. Не претоварвайте, можете да повредите сензора.
8. Не поставяйте тежки предмети върху везната, когато не я ползвате.
9. Не съхранявайте везната в изправено положение.
10. Везната е прецизен електронен уред, не позволявайте на деца да се качват или скачат върху нея, избягвайте да я изпускате.

ВНИМАНИЕ: Поради постоянното усъвършенстване на продуктите ни, е възможно да им промени в следващи партии на този продукт.